

PUREX K

MYTÍ KONVEKTOMATŮ

Použití přípravku: Alkalický prostředek pro mytí připálenin z konvektomatů a pečících trub postřikem. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení, která jsou znečištěna připáleninami potravin, nebo zplodinami z pečení. Zlepšuje hygienu a vzhled těchto zařízení. Nelze jej používat na fritovací hrnce z hliníkových slitin.

Technologie aplikace přípravku: Nejúčinnější aplikace prostředku je vyhřát plochu pečícího zařízení asi na 60 - 70°C a postřikovačem nanést Purex K v koncentrované formě. Po 5 - 15 min. působení se opláchne čištěná plocha vodou, nebo se vytře do sucha. Nelze jej použít na lehké kovy. Při aplikaci nevdechujeme případný aerosol a používáme rukavice.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá čirá kapalina

Hustota (20 °C): cca 1.0 kg/l

pH (1 % roztok, 20 °C): > 11

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nerezové a smaltované povrchy. Není vhodný pro povrchy z lehkých kovů a jejich slitin. Prostředek je na vodné bázi a je použitelný pouze v přístrojích, kde nemůže dojít k zatékání do elektrických částí. Přípravek nemá přijít do styku se silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: < 5 % hydroxid sodný; < 5% anionické tenzidy

Klasifikace přípravku:

Xi

Dráždivý



dráždivý

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 38

Dráždí kůži.

R 41

Nebezpečí vážného poškození

S2-26-27-28-37/39-45

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).



ČSN EN ISO 9001:2000

TECHNICKÝ LIST

PUREX K

Revize: Vo 01/04/08-1



Legislativa: Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví

ČR REG-332-6. 6.00/24703

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 až +25 °C. Zamezte přímému slunečnímu osvětlení a tepelnému záření. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží.

Likvidace zbytků: Nepoužité zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, dále nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy, např. neutralizací. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen poplatek firmě Ekocom a.s. Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do tříděného odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:

10 kg PE kanistr
40 kg PE soudek (vratný)